

KİLOMETRE	V Kayışı, Otomatik gergi ve avare rulmanları Motor yağı ve motor yağı filtresi Hava filtresi Yakıt buhar hortumu ve yakıt deposu kapağı Vakum hortumu (EGR & gaz keleşbeği gövdesi için) (varsa) Yakıt filtresi Yakıt boruları, hortumları ve bağlantıları Soğutma sistemi antifriz seviyesi ve sızın Motor soğutma sıvısı Farların, dış aydınlatmanın ve alünün fonksiyon ve durum kontrolü Fren boruları, hortumları ve bağlantıları Fren pedali El freni Hidrolik fren sisteminin sıvı seviyesi kontrolü veya değişimi Disk frenler, balatalar ve kaliperler Hidrolik direksiyon hortumları Direksiyon hidroliği Direksiyon kutusu, bağlantı ve körükleri Kardan milleri Lastik (basınç & dış aşınması) Ön süspansiyon rotilleri Şasi ve kaportadaki çivata ve somunlar Klima sistemi (varsa) Klima kompresörü (varsa) Polen filtresi (varsa) Düz şanzıman yağı Arka aks yağı(Diferansiyel) Zamanlama zinciri kiti değişimi Boya ve karoseri korozyon kontrolü Emniyet kemeri ve kemer kilitleri kontrolü Göstergeler ve uyan lambaları kontrol Kablo tesisatı hasar ve yıpranma kontrolü Sürgülü,yük,yolcu ve sürücü kaplarının yağlanması Direksiyon, askı donanım bağlantıları, küresel mafisaller, aks miller bağlantıları, körük hasar, güvenlik ve yıpranma kontrolü																																																			
	ÖZEL NOT	1	2	2	-	-	2,3,4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-								
20.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗			
40.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
60.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
80.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
100.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
120.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
140.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
160.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
180.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
200.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
220.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
240.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
260.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
280.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
300.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
320.000	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ÖZEL NOTLAR	
1	V kayışını, otomatik gergi ve avare rulmanlarını her 120.000 km veya 36 ayda bir değiştiriniz. Bakımlarda kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz.
2	Her 20.000 km 'de veya 12 ayda bir değiştiriniz. Her 500 km 'de veya uzun yolculuklara çıkmadan önce motor yağ seviyesini ve sızıntıları kontrol ediniz. PTO 'lu (yavru şanzımanlı) araçlarda 10.000 km de bir veya 6 ayda bir değiştiriniz.
3	Bakım programı yakıt kalitesine bağlıdır. Yalnızca EN590 standardında yakıt kullanınız. Yakıt akışı kısıtlaması, boşalma, güç kaybı, zor çalışma problemi vs.gibi önemli güvenlik nedenleri varsa, bakım programına bağlı olmaksızın yakıt filtresini değiştirimizi, bunun için KARSAN PAZARLAMA A.Ş. yetkili servisine başvurmanızı öneririz.
4	Yakıt filtresi uyarı ışığı yanarsa, yakıt filtresini sonraki periyodik bakımdan önce değiştiriniz.
5	Her 80.000 km 'de veya 24 ayda bir değiştiriniz. Eksik soğutma sıvısını tamamlarken, aracınız için yalnız deiyonize su veya yumuşak su kullanınız ve fabrikada doldurulmuş olan soğutma sıvısına asla sert su karıştırmayınız. Uygun olmayan soğutma suyu karışımı önemli arızalara veya motor hasarlarına neden olabilir.
6	Fren hidroliğini 60.000 km'de veya 24 ayda bir değiştiriniz.
7	Direksiyon hidroliğini 40.000 km'de veya 24 ayda bir değiştiriniz.
8	Şanzıman yağını her 100.000 km 'de veya 24 ayda bir değiştiriniz. PTO 'lu (yavru şanzımanlı) araçlarda 60.000 km de bir veya 12 ayda bir değiştiriniz.
9	Arka aks yağını 80.000 km'de veya 24 ayda bir değiştiriniz. Arka aks yağını her suya dalıştan sonra değiştiriniz. PTO 'lu (yavru şanzımanlı) araçlar için 60.000 km 'de bir ya da 12 ayda bir değiştiriniz.
10	Zamanlama zinciri kitini her 160.000 km 'de veya 48 ayda bir değiştiriniz. PTO 'lu (yavru şanzımanlı) araçlarda 120.000 km 'de bir veya 24 ayda bir değiştiriniz.
11	Kullanım şartlarına bağlı bakım aralıkları distribütör tarafından erken km'lere çekilebilir.